

RTS N

RTS

FC CE

DV-3140UV

Dual Band Handheld RADIO



HANDLEIDING

HARTLIKE DANK VIR U ONDERSTEUNING!

Met die aankoop van u RTS DV-3140UV gaan u verseker wees van 'n staatmaker radio, met die nuutste innoverende DSP digitale sein prosesseringstechnologie, hoëgraad integrasie, alle funksies wat u van 'n uitsers professionele radio kan verwag, uitstekende stabiliteit en kwaliteit, sowel as 'n radio wat nie net pragtig afgewerk vertoon nie, maar ook spreek van duursaamheid en sofistikasie. Die RTS DV-3140UV is 'n multi funksionele radio, noukeurig ontwerp om beide UHF en VHF frekwensies te hanteer en te akkommodeer.

Gebruikershandleiding toepassing - DV-3140UV

Sagteware programmering - DV-3140UV

Webwerf - www.rtsradio.co.za / Tel: 086 100 2525

VOORKOMENDE MAATREELS:

Wanneer u die radio programmeer, lees eers die aanvanklike fabrieksdata, herskryf dan die frekwensie ens. - foute mag insluip as gevolg van die verskillende frekwensiebande wat betrokke is (UHF/VHF).

VEILIGHEIDSINFORMASIE:

RTS  **DV-3140UV** draagbare radio is 'n voortreflike ontwerp met gevorderde tegnologie. Dit is egter belangrik dat die gebruiker, soos met enige elektroniese toerusting, sal verstaan wat die gevare verbonde aan die gebruik daarvan is. Om beserings aan u persoon en beskadiging aan u handradio te voorkom, let asseblief op na die volgende:

1. Hou die handradio met toebehore buite bereik van kinders.
2. Moet asseblief nie poog om u radio self te herstel, sou daar vir die een of ander rede fout gaan met u radio nie. Laat die herstelwerk aan 'n goedgekeurde handelaar oor.
3. Gebruik slegs die voorgeskrewe battery, laaier en antenna van u DV-3140UV om skade aan die radio te voorkom, en voldoende reikafstand te bekom.
4. Hou radio weg van warm voorwerpe en moet radio nie vir te lank in direkte sonlig blootstel nie.
5. Radio moet ook nie aan buitengewoon stowwerige of vogtige areas blootgestel word nie.
6. Moet ook nie radios met skadelike chemikalië of bytmiddels skoonmaak nie.
7. Moet **NOOIT** hierdie radio gebruik sonder dat die antenna stewig opgeskroef is nie.
8. Wanneer u hierdie handstel gebruik, is dit wenslik dat u heelwat minder sal praat as ontvang. Wanneer die handstel vir te lank uitsaai kan die handstel warm word aan die agterkant waar die battery geleë is. Moet ook nie die warm deel van die radio op enige plastiese voorwerp neerlê nie.
9. Sou daar enige onaangename reuk, of selfs rook ontstaan uit hierdie handstel, skakel die radio onmiddellik af, verwyder die battery en kontak u naaste **RTS** handelaar onmiddellik

AANDAG:

Let op alle wenke hierbo is slegs vir **RTS** . Indien enige produkte nie korrek werk nie, kontak u **RTS** handelaar. Let asseblief ook daarop dat, indien u enige ander bybehore gebruik op u toestel wat nie deur **RTS** RTS gemaak word nie, RTS dan gladnie die veiligheid of werkverrigting kan waarborg nie.

INHOUD

UITPAK	1
Bybehore verskaf.....	1
STANDARD BYBEHORE / OPSIONELE BYBEHORE.....	2
Standaard Bybehore	2
Opsionele bybehore	2
BATTERY INLIGTING.....	3
Laai van battery	3
Voorgeskrewe laaier.....	3
NEEM KENNIS	3
Laai Instruksies.....	4
Normale Laai wenke.....	6
Hoe om die battery te berg.....	7
VOORBEREIDING	8
Installering/Verwydering van battery	8
Installering/Verwydering van die antenna.....	8
Installering/Verwydering van Beltnip.....	9
Installering van Opsionele Luidspreker/Mikrofoon	9
Installering/Verwydering van handbandjie.....	10
LEER JOU RADIO KEN.....	11
LCD Venster	11
Gesigspaneel.....	12

Sykant Paneel Paneelaa	13
BASIESE INLIGTING	14
AAN/AF skakel van radio.....	14
Volume verstelling	14
Kanaalskakelaar	14
ONTVANGS	15
Uitsending	15
KORTPAD WERKING	16
Skakeling tussen Hoof Afdeling en Sub Afdeling	16
Roep	16
Alleen werker	16
Kontrolering	17
Skandering	17
Slaan 'n kanaal oor in skanderingslys	17
Tydlike skrapping van raserige kanaal	18
Squelch Vlak Opstelling	18
Squelch af	18
Squelch dadelik af	19
Omgedraaide Frekwensie	19
Sluit van sleutels	20

TX Kragwisseling20

◦ **INHOUD**



INHOUD

Fluister	20
VOX vlak opstelling	21
Battery Kapasiteitsnavraag	21
Prioriteitskanaal	21
Nood Alarm	22
CTCSS/DCS Enkodeer/Dekodeer Opstelling	22
FM radio	22
Opsionele Sein Enkoderingslys	23
Enkelband Skakeling	23
Fabrieksinstelling	24
Kloningskabel	24
Auto TX	25
Menu 23: Squelch vlak opstelling	26
Menu 24: Skandeer Onderbrekingstydropstelling	26
FUNCTION MENU SETUP	27
Menu 25: LCD Agtergrond Ligopstelling	27
Menu 26: LCD Agtergrondlig Kleur opstelling.	27
TEGNIJSE SPESIFIKASIES	29
PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS	30
AANGEHEGDE KAART	32
CTCSS Frekwensie kaart	32
1024 Groep DCS frekwensie kaart	33


Wanneer u die radio uitpak, identifiseer die items soos per die items gelys op die tabel hier onder, alvorens u van die verpakkingsmateriaal ontslae raak. Indien enige van die onderstaande items nie in u pakkie is nie, of beskadig is, skakel u handelaar onmiddellik.

« Bybehore verskaf

Item	Hoeveelheid
Antenna	1
Li-ion Battery Pak	1
Battery laaier	1
AC aansluiter "adaptor"	1
12V Voertuig laaier	1
Beltknip	1
Handleiding	1

STANDARD BYBEHORE / OPSIONELE BYBEHORE

Standaard Bybehore



Antenna*1
DV-3140UV-03



Li-ion Battery Pak
DV-3140UV-01



Laaier
DV-3140UV-02



WS Aansluiting
DV-3140UV-021



Beltnip



Handleiding


* Nota: Kyk na die plakker aan die onderkant van antenna om die frekwensieband te sien.

* Note: 12V laaier kan nie sonder die POD / laaibakkie gebruik word nie.

Opsionele bybehore



USB
Programkabel



Sagteware



Oorfone



Handmikrofoon



Handband



Voertuiglaaier



Spaar battery

«« Laai van battery

Die batterypak is nie in die fabriek gelaai nie, laai die battery voor u die radio gebruik.

As die battery vir die eerste keer gelaai word, of vir 'n lang tydperk geberg word (vir meer as 2 maande) en dan eers herlaai word, sal die battery nie sy volle kapasiteit bereik nie. Nadat die battery 'n volle herlaai- en afloop siklus deurgaan het, sal die battery op sy beste werk. Let ook daarop dat die battery se uitsetvermoë sal afneem na 'n tyd, al word die battery vol en reg gelaai. Die battery moet dan vervang word.

«« Voorgeskrewe laaier

Wees asseblief bedag daarop dat u slegs die voorgeskrewe batterylaaier van u **RTS DV-3140UV** handradio gebruik. Ander modelle se laaiers kan skade aan u radio en selfs beserings aan u persoon veroorsaak. As u die batterypak op u radio sit, en die rooi liggie flikker, of die radio gee 'n stem indikasie van lae battery krag, herlaai u radio.

«« NEEM KENNIS

- T Moennie probeer om die omhulsel van die batterypak te verwyder nie. Indien u die battery vervang, moennie die ou battery verbrand of in die vuur gooi nie.
- T Die temperatuurwisseling moet tussen 5°C en 40°C wees wanneer die battery herlaai word. temperature buite hierdie grade kan veroorsaak dat die battery nie die volle potensiaal bereik nie.
- T Skakel die radio af voor u die battery herlaai. Moet nie die battery uit die laaier verwyder alvorens die battery vol gelaai is nie.

BATTERY INLIGTING

RTS sal nie verantwoordelik gehou word vir enige skade wat opgedoen word as gevolg van ongemagtigde veranderinge aan die battery nie.

Moennie die battery herlaai wanneer dit reeds vol gelaai is nie. Dit kan die leeftyd van die battery verkort en/of die batterypak beskadig.


Moennie die battery laai as die battery of die radio klam of nat is nie. Maak battery/radio eersgoed droog.

WAARSKUWNG:

Wanneer sleutels, kettingkies of enige metale kontak maak met die battery terminale, kan die battery 'n kortsluiting veroorsaak, hoë hitte genereer, selfs liggaamlike skade aanrig. Wees versigtig wanneer u die battery hanteer. Onthou om die battery of radio in 'n geïsoleerde houer te plaas, en nooit in metaal nie.

Laai Instruksies

1. Prop die AC aansluiter in die kragprop, en druk die konneksiepunt van die kabel aan die agterkant van die laaier in die gaatjie in. 'n Oranje liggie sal skyn vir 1 sekonde en dan doodgaan - wag om te laai.
2. Sit die battery of radio in die laaier. Maak seker dat die battery terminale ook in kontak is met die laaier se terminale. Die liggie op die laaier sal rooi flikker - Vooraf-laaai begin nou.



◦ BATTERY INLIGTING

3. Na ongeveer 5 minute sal die laaier ophou flikker nou begin die battery laai proses.
4. Dit sal ongeveer 4 uur neem vir die battery om vol te laai. Wanneer die liggie verander na groen, is die battery vol gelaai. Verwyder die battery of die radio uit die laaier

NOTA: Wanneer 'n aangeskakelde radio gelaai word, sal die laaier se liggie nie groen aangaan om te wys dat die radio vol gelaai is nie. Slegs wanneer die radio afgeskakel is, sal die indikasie liggie aangaan, aangesien 'n radio wat aangeskakel is, krag verbruik, en kan die laaier dus nie agterkom as die battery vol gelaai is nie.

5. Herlaai proses:

Herlaai Status	Indikasie Status
Bystand (Lig skyn oranje vir 1 sekond as krag aan is)	 Geen
Voor-laai (Voor-laai stadium)	 Rooi lig flikker vir ongeveer 5
Laai (Laai teen 'n konstante vloei)	 minute Lig brand rooi vir Green light
Vol gelaai (Laai teen konstante volts)	 ongeveer 4 ure

6. LED Indikasie:

STATUS	Hou dop vir Met krag aan	Geen battery	Voor-laai	Laai Normaal	Vol Gelaai	Probleme
LED	Oranje (vir 1 sekond)	GEEN	Rooilig flikker vir 5 minute	Rooi	Groen	Rooi flikker vir 'n lang tyd

BATTERY INLIGTING

NOTA: Indien die battery warm word, 'n kortsluiting maak of die laaier 'n kortsluiting veroorsaak, kontak jou naaste RTS handelaar onverwyld.

« Normale Laai wenke

1. **Self Onderzoek:** Wanneer die battery laai en die oranje liggie flikker vir 1 sekonde en gaan dan dood, dan beteken dit dat die laaier sy “self-onderzoek” geslaag het, en kan die battery normaal laai. As die lig egter oranje bly of die rooi lig flikker, dan beteken dit dat die laaier nie die “self-onderzoek” geslaag het om die battery te laai nie.
2. **“Trickle” Voor-laa:** As die rooi lig flikker wanneer die battery in die laaier geplaas word, beteken dit dat die ooblywende volts te laag is en die laaier “trickle”-laai die battery (Voor-laa Status). Die laaier sal outomaties na normale laai oorskakel sodra die battery 'n sekere sterkte bereik het. As die rooi lig ophou flikker, beteken dit dat die oorblywende volts 'n volgende sterkte bereik het, en die laaier sal normaal laai.

NOTA: “Trickle” herlaai (Voor-laa Status) se laai tyd kan nie meer as 30 minute duur nie. As die indikasie liggie steeds flikker na 30 minute van “trickle” laai, dan beteken dit dat die laaier nie die battery kan laai nie. Maak seker dat die battery of laaier nie moontlik beskadig of foutief is nie.

《《 Hoe om die battery te berg

1. As die battery vir 'n lang periode gestoor moet word, dan moet die battery van die radio afgehaal word, en die battery moet tussen 50% en 100% gelaai wees.
2. Die battery moet in 'n koel droë plek geberg word.
3. Die battery moet nie naby warm plekke of in direkte sonlig geberg word nie.

WAARSKUWING:

T Moennie battery terminale laat kortsluit nie.



T Moennie die battery uit sy omhulsul probeer verwyder nie .

T Omdat vonke 'n ontploffing kan veroorsaak, wees bedag daarop dat u die battery in 'n veilige omgewing koppel, moennie battery in die vuur gooi of op warm oppervlakte los nie.

VOORBEREIDING

« Installering/Verwydering van battery

1. Plaas die groefies op die battery teenoor die groefies op die radio, en skuif die battery teen die radio vas.
2. Druk die battery tot u 'n "klik" geluid hoor wanneer die battery vasknip op die radio.
3. Om die battery te verwyder, druk weer die knip wat die battery vashou en skuif in 'n afwaartse beweging, en verwyder van die radio.





« Installering/Verwydering van die antenna

■ Installering van die antenna:

Hou die antenna aan sy basis vas, en skroef die antenna op die konneksie aan die bokant van die radio deur dit kloksgewys te draai tot die antenna stewig op die radio vasgeskroef is.

■ Verwydering van die antenna:

Draai die antenna anti-kloksgewys om van die radio te verwyder.



◦ VOORBEREIDING

RTS 


◀◀ Installering/Verwydering van Beltnip

■ Installeer die Beltnippie:

Aan die agterkant van die radio is 2 gaatjies waaraan die beltnip kloksgewys vasgeskoef word.

■ Verwyder die Beltnip:


Draai die skroefies anti-kloksgewys om die beltnip los te maak.



◀◀ Installering van Opsionele Luidspreker/Mikrofoon

Maak die MIC-SP flappie aan die kant van die radio los, en druk die Luidspreker/Mikrofoon konneksie in die toepaslike gaatjies.


NOTA: Die radio is nie waterdig wanneer hierdie bybehore gebruik word nie.



VOORBEREIDING


« Installering/Verwydering van handbandjie

Vou die handbandjie in 'n lussie, en druk die lussie deur die ogie aan die agterkant van die radio. Wanneer die lussie deur die ogie gedruk is, druk die oorblywende deel van die handbandjie deur die lussie en trek styf.



LCD Venster

Op LCD venster sal jy verskeie ikone sien wat sekere gekose funksies verteenwoordig, nl.



NOTE:

Battery sterkte aanwyser (vol)


Oorblywende batterykrag

Geen Battery krag, laai of vervang battery


Huidige seinsterkte / Krag aanwyser

◦ LEER JOU RADIO KEN


« Gesigspaneel



« Sykant Paneel



Linker sy



Regter sy

BASIESE INLIGTING

«• AAN/AF skakel van radio

Wanneer die radio AF geskakel is draai [POWER]/ [VOLUME] knoppies kloksgewys om die radio aan te skakel.

Om die radio af te skakel, draai [POWER]/ [VOLUME] anti-kloksgewys tot u 'n "klik" geluid hoor..

«• Volume verstelling

Wanneer die radio aangeskakel is, draai die [POWER] / [VOLUME] knoppie om die volume harder of laer te stel. Kloksgewys om volume harder te stel en anti-kloksgewys om volume laer te stel.

Wanneer die gebruiker die volume verstel, kan die gebruiker die geprogrammeerde sleutel "**SQUELCH OFF**" indruk om die volume verstelling te kontroleer.

NOTA: Druk die sleutel aan die sykant paneel geprogrammeer as "**SQUELCH OFF**" om agtergrondgeraas te kontroleer . Draai [KRAAG]/ [VOLUME] om die klank te verstel.

«• Kanaalskakelaar

Nadat u die radio aangeskakel het, draai die Kanaalskakelaar om na u verkose kanaal te gaan. Draai skakelaar kloksgewys om 'n hoër syfer kanaal te kies, en anti-kloksgewys om 'n laer syfer kanaal te kies.

NOTA: Die DV-3140UV radio het 200 kanale om te gebruik. Indien daar 'n 0 (nul) tussen 2 kanale is wanneer u die kanale met die hand opstel, sal die radio die 0 kanaal oorslaan, stel die volgende kanaal direk daarna op.

«ONTVANGS

As 'n persoon u roep op die radio, sal u sy stem hoor en die radio se LED venstertjie sal groen/blou verlig.

NOTA: Indien u die “Squelch Off” vlak te hoog stel, mag u moontlik nie die persoon wat u roep se stem ontvang nie.

«Uitsending

Voor u begin praat op die radio, maak eers seker dat die kanaal wat u wil gebruik nie beset is nie. U kan die kanaal kontroleer vir verkeer deur die geprogrammeerde “**MOMENTARY SQUELCH OFF**” [PF1] / [PF2] sleutel te druk. As die kanaal wat u wil gebruik nie beset is nie, druk die [PTT] sleutel en praat in die mikrofoon. Vir die beste klank, praat gewoonweg terwyl die mikrofoon 2.5 tot 5 cm van u mond af is.

NOTA: Wanneer u die PTT sleutel indruk sal die LED rooi skyn, wat beteken dat u nou uitsaai. Om klank terug te ontvang, los die PTT sleutel.

KORTPAD WERKING

U [PF1]/ [PF2] , , , en  sleutels is programmeerbaar. Die volgende funksies kan met die vooraf geprogrammeerde sleutels gedoen word:

◀◀ Skakeling tussen Hoof Afdeling en Sub Afdeling

Druk die geprogrammeerde sleutel "**MAIN**" om te skakel tussen die Hoof- en Sub Afdeling - die pyltjie dui die rigting aan na die Hoof Afdeling.

◀◀ Roep

Wanneer die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde sleutel om uit te saai in die vooraf gestoorde DTMF/5TONE seinsleutel.

◀◀ Alleen werker

Druk die voorafgeprogrammeerde sleutel van **LONE WORKER**, die LCD skerm sal "**ALONE ON**" wys, en die radio sal die Alleen Werker funksie aktiveer. Wanneer die radio die voorafgestelde tyd bereik, sal die radio deur middel van stem u daaraan herinner en die gebruiker kan enige sleutel druk om die tyd weer te stel, andersins sal die radio in 'n staat van auto-alarm gaan. Skakel radio AF en daarna AAN om te herstel.

NOTA: Alleenwerker Funksie het betrekking op die "Lone Worker Mode" of "Emergency Information" in die sagteware. Wanneer die Alleen Werker sleutel geprogrammeer word, gaan in die "Lone Worker mode" en stel die tyd op.

◀◀ Kontrolering

Wanneer die radio aangeskakel is, druk die **"MONITOR"** sleutel. Die radio sal 'n "DU" geluid maak en die kontroleringsfunksie aktiveer. Die "BUSY" ikoon sal nou flikker terwyl die CTCSS/DCS/5TONE/DTMF dekodeer geignoreer sal word terwyl die Kontroleringsfunksie aan is. Die radio kan die sein van die ander party kontroleer solank die draagfrekwensie dieselfde is. Om uit hierdie funksie te gaan, druk die sleutel weer en die rado sal 'n "DU DU" geluid maak, en die "BUSY" ikoon sal verdwyn.

◀◀ Skandering

Die Skanderingsfunksie kan gebruik word om elke kanaal te kontroleer. Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde **"SCAN"** sleutel, die radio sal 'n "DU" geluid maak, en begin skandeer. Dit skandeer die kanale in die skanderingslys een vir een. Wanneer een kanaal dan 'n sein ontvang, sal die radio net 'n klein rukkie op die kanaal stil staan en die LED lig flikker om te bevestig dat daar aktiwiteit is. Om uit hierdie funksie te gaan, druk die skandeer sleutel weer 'n keer.

◀◀ Slaan 'n kanaal oor in skanderingslys

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde sleutel **"SKIP"**. Die radio sal 'n "DU" geluid maak, op die LCD venster sal 'n **"S"** ikoon verskyn, en die kanaal is verwyder van die skandeerlys. Druk weer die OORSLAAN sleutel, die "S" ikoon sal verdwyn terwyl die kanaal weer terug is op die skandeerlys.

KORTPAD WERKING

《Tydelike skrapping van raserige kanaal

Hierdie funksie word gebruik om 'n raserige of 'n kanaal wat beset is, tydelik van die skanderingslys te verwyder. Druk die geprogrammeerde sleutel **“NUICANCE CHANNEL TEMPORARY DELETE”**, die radio sal 'n "DU" geluid maak en die betrokke kanaal van die skandeerlys verwyder. Indien daar egter net een kanaal geprogrammeer is, kan hierdie funksie nie toegepas word nie. Skakel die radio af en weer aan, en die kanaal wat verwyder is, sal weer op die skanderingslys verskyn.

《Squelch Vlak Opstelling

Hierdie funksie word gebruik om die sterkte van die sein wat ontvang word, op te stel. Wanneer die ontvangssein intensiteit 'n sekere vlak bereik sal die persoon wat roep gehoor kan word, anders sal die radio geluidloos wees.

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde sleutel , **“ADJUST SQUELCH LEVEL”**, die radio sal 'n "DU" geluid maak, op die LCD skerm sal die Squelch Vlak **"SQL XX"**, verskyn. Stel die kanaal knoppie om die vlak op te stel. Daar is 'n totaal van 10 Squelch vlakke wat opgestel kan word naamlik 00-09 , waarby 00 beteken die agtergrond geraas altyd aangeskakel is.

《Squelch af

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde sleutel **“SQUELCH OFF”**, die squelch agtergrond geraas is hoorbaar. Druk weer die **SQUELCH OFF** sleutel, en die radio sal 'n **"DU DU"** geluid maak. Nou is die SQUELCH stroombaan stil, Deur hierdie funksie te gebruik, kan jy die swakker seine kontroleer wat moeilik .

《《 Squelch dadelik af

Terwyl die radio aangeskakel is, DRUK en HOU die geprogrammeerde sleutel van **INSTANTANEOUSLY SQUELCH OFF**, radio sal 'n "DU" geluid maak, en die agtergrond geraas is hoorbaar. Los die sleutel en die radio sal 'n "DU DU" geluid maak. Nou is daar geen agtergrond geraas hoorbaar nie. Deur hierdie funksie te gebruik, kan jy die swakker seine kontroleer wat moeilik waarneembaar is.

《《 Omgedraaide Frekwensie

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde **REVERSE** sleutel. Op die LCD venster sal "REV ON" verskyn. Druk die sleutel weer een keer OF wag vir 1 sekonde en die radio sal na die vorige posisie terugkeer, terwyl die LCD venstertjie die "**R**" ikoon wys. Wanneer die Teenoorgestelde Frekwensie (**FREQUENCY REVERSE**) geaktiveer "**R**" is, sal die huidige RX frekwensie omgedraai word na die TX frekwensie, die CTCSS of DCS sein wat opgestel is, sal ook omgedraai word. Herhaal die bogemelde, die radio sal uit die omgedraaide frekwensie funksie gaan, en op die LCD venstertjie "**R**" sal nou "REV OFF" staan. Die "**R**" ikoon sal van die LCD skerm verdwyn. sodra die radio weer in sy bystandsposisie is.

NOTA: Terwyl die radio op die Omgekeerde Frekwensie program is, kan die radio nie met ander radios deur 'n herhaler kommunikeer nie.

KORTPAD WERKING

«Sluit van sleutels

Hierdie funksie stel die gebruiker in staat om die sleutels aan die gesigkant van sy radio te sluit. Terwyl u radio aangeskakel is, druk die **“KEY LOCK”** en die LCD sal n  ikoon vertoon wat aandui dat die funksie aangeskakel is. Om te ontsluit, herhaal die prosedure, die  ikoon sal van die LCD venstertjie verdwyn.

«TX Kragwisseling

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde sleutel **“ADJUST POWER LEVEL”**, en die gebruiker kan die verlangde krag opstel. Wanneer die **“H”** op die LCD venstertjie verskyn, beteken dat dat die radio op HOE krag uitsaai, en wanneer die **“L”** verskyn saai die radio op LAE krag uit. Skakel die radio af, druk die **“ADJUST POWER LEVEL”** sleutel, die radio sal ‘n **“DU”** geluid maak. Nou sal alle kanale verander na hoë krag. Skakel die radio af en weer aan, en die kraguitset sal verander na die voorafgestelde funksie.

«Fluister

Wanneer hierdie funksie aangeskakel is kan ander partye jou duidelik hoor terwyl jy fluister. Terwyl die radio aangeskakel is, druk die voorafgeprogrammeerde **“WHISPER”**, die LCD venster sal **“EYE ON”** vertoon. Die fluister funksie is geaktiveer - druk enige ander sleutel en wag vir 1 sekonde en die radio sal op gereedheidsgrondslag wees. Herhaal weer die bogemelde funksies en die fluister funksie sal afgeskakel wees, die LCD venstertjie sal **“EYE OFF”** wys.

«VOX vlak opstelling

U maak gebruik van hierdie funksie om die radio met u stem te aktiveer in plaas van die PTT te druk. Die vlakke word opgestel sodat, as u in 'n plek is met baie agtergrond geraas is, dat die VOX nie geaktiveer word sonder dat u praat nie. Dus as die VOX sensitiwiteit te laag gestel is, sal harde agtergrond geraas dit kan aktiveer. As die sensitiwiteit hoog gestel is, sal agtergrond geraas dit nie affekteer nie.

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde VOX vlak sleutel, op die LCD skerm sal “**VOX**” verskyn. Draai dan die kanaal skakelaar om die VOX vlak te stel. Daar is 10 vlakke, 1 tot 10 en afskakel. Sodra die funksie afgeskakel is, sal die “**VOX**” van die LCD skerm verdwyn.

«Battery Kapasiteitsnavraag

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde “**VOLTAGE DISPLAY**”, die radio sal ‘n “DU” geluid maak, en op die LCD venster sal die huidige battery sterkte verskyn. Druk die sleutel weer ‘n keer, die radio sal ‘n “DU-DU” geluid maak en weer terugkeer na bystand.

«Prioriteitskanaal

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die “**PRIORITY CHANNAL**” sleutel, die radio sal ‘n “DU” geluid maak. en oorskakel na die vooraf geprogrammeerde prioriteitskanaal. Sein sal uitgesaai of ontvang word in die prioriteitskaal. Draai die kanaalskakelaar of druk die sleutel weer om uit te gaan.

KORTPAD WERKING

◀◀ Nood Alarm

Terwyl die radio aangeskakel is, druk en hou die [PF1] sleutel wat as die **ALARM** funksie geprogrammeer is tot die LCD skerm wys "**ALARM**". Die alarm is nou geaktiveer. Die radio beskik oor 4 opsionele Alarm wyses en kan opgestel word deur sagteware programmering. As die radio afgeskakel word, sal die alarm funksie gekanselleer wees.

◀◀ CTCSS/DCS Enkodeer/Dekodeer Opstelling

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde "**CTCSS SELECT**" sleutel, op die LCD skerm is die "**CT DEC**", "**CT**" en "**T**" ikone, draai die kanaal skakelaar om die verkose CTCSS enkodeer/dekodeer opstelling te kies, druk die PTT sleutel, berg jou keuse en gaan uit die stelling. Druk weer die sleutel, die "**DCS**" ikoon verdwyn van die LCD venstertjie, en die CTCSS/DCS enkodeer/dekodeer is AFGESKAKEL.

NOTA: Die funksie is slegs beskikbaar op UHF. Indien u die radio op VHF wil opstel, dan kan u dit doen deur programmering.

◀◀ FM radio

Terwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde **FM Radio** funksie. Die radio sal 'n "DU" geluid maak en die FM radio aanskakel. Die LCD skerm sal "**FM ON**" wys, en die "**FM**" ikoon wys. Draai die kanaal skakelaar om die FM kanaal te kies. Om uit hierdie funksie te gaan, druk die FM radiofunksie sleutel weer, die FM ikoon sal verdwyn. Radio is terug op bystandsfunksie.

« Opsionele Sein Enkoderingslys

Onderwyl die radio aangeskakel is, druk die geprogrammeerde **“CALL LIST”** sleutel. current channel setup DTMF signaling or no signaling, it will show DTMF encode list, turn channel switch to choose desired encode, press PTT to transmit the encode. If current channel setup 5Tone signaling, it will show 5Tone encode list, turn channel switch to choose desire encode, press PTT to transmit the encode.

NOTA: DTMF/5TONE enkodering word met sagteware geprogrammeer - 16 groepe van DTMF, 100 groepe van 5 Toon. Wanneer 5 Toon enkodeer met 'n naam, sal die radio die naam wys, anders sal dit slegs wys "CALL XX".

« Enkelband Skakeling

Om enkelband inmenging te verminder wanneer van die hoofband gebruik gemaak word, kan u van die **“SINGLE BAND SWITCH”** gebruik maak om die subband vinnig af te skakel.

1. Terwyl die radio aangeskakel is, druk die **“MAIN DISP”** geprogrammeerde sleutel, die LCD venster wys slegs die boonste kanaal, en verberg die onderste kanaal.
2. Druk weer die sleutel, en die onderste kanaal verskyn terwyl die boonste kanaal verberg word.
3. Druk weer die sleutel, en beide kanale is sigbaar.

KORTPAD WERKING

«•Fabrieksinstelling

As die radio vir een of ander rede foutief gaan as gevolg van foutiewe programmering, of sleutel drukke kan die gebruiker van hierdie funksie gebruik maak en die radio op **“FACTORY DEFAULT”** oorstel. Skakel die radio AF. Druk die geprogrammeerde sleutel **“INITIALIZE”** hou die sleutel in, skakel die radio aan. Hou die sleutel in tot die LCD skerm **“RESET”**, los nou die sleutel en die radio sal 'n **“DU”** geluid maak. Al die funksies en kanale sal verander soos dit by die fabriek opgestel is.

NOTA: Kontak u handelaar om hierdie funksie met sagteware op te stel.

«•Kloningskabel

Om die geprogrammeerde data en geheue stellings en parameters van die hoof (Master) eenheid na werkers (Slave) eenhede te kopieer.

Konneksie: Gebruik die opsionele CP04 kloningskabel, konnekteer die **“READ/WRITE”** poort op beide die hoof en werker, opstelling en programmeer as volg:[Opstelling : Hoof (Master) gedeelte]:

1. Druk die geprogrammeerde **“CLONE”** sleutel skakel die radio aan, op die LCD skerm wys **“CLONE”**. die hoof (master) eenheid gaan in die kopiëer posisie.
2. Druk die PTT sleutel, die LCD skerm toon **“CLONE XX”**. XX verteenwoordig die hoeveelheid data wat gekloon is.
3. Wanneer die data kloning afgehandel is, hervat die werkers (slaves) gedeelte weer, die hoof (master) gedeelte wys **“CLONE”**.
4. Die hoofeenheid bly in die kopiëer posisie om voor te berei vir die volgende kopie. Wanneer eenheid

weer die hoof (master) eenheid aanskakel (reboot) , dan is die radio uit die kopieër stadium en terug na normaal. [Opstelling : Werker (Slave) gedeelte]

5. Tydens die bystandsmodie, wanneer die werker (slave) die data ontvang, sal die LCD venster "**CLONE XX**" toon. XX verteenwoordig dan die hoeveelheid data wat gekloon is.
6. Wanneer die data ontvangs voltooi is, keer die werker (slave) eenheid terug na normaal, en hervat outomaties.
7. Skakel die werker (slave's) se krag af, verwyder die kabel en sit die volgende werker (slave) in wat u wil kopiëer. Indien die data nie suksesvol oorgelaai is nie, skakel die hoof en werker af, maak seker dat die konneksies reg is, en herhaal die hele proses weer.

« Auto TX

Skakel die radio af, druk die geprogrammeerde "**AUTO TX**" sleutel in terwyl u die radio aanskakel. Radio sal AUTO TX begin. U hoef nie die PTT sleutel te druk om uit te saai nie, Skakel radio af om die funksie te kanselleer.

KORTPAD WERKING

Raak  sleutel vlugtig aan, en stel die "SETMODE", as volg.

« Menu 23: Squelch vlak opstelling

Hierdie funksie word gebruik om die RX sein intensiteit op te stel. Die oproep kan ontvang word as die intensiteit van die RX sein die voorafgestelde data bereik, andersins sal die radio stil wees.

1. Druk die  sleutel om in die menu funksie te gaan.
2. Draai die kanaal skakelaar na kanaal 23, die LCD venstertjie sal "SQL" wys.
3. Druk  sleutel om na die volgende stap te gaan, draai kanaal skakelaar om die verlangde opstelling te kies. 00-09,-In totaal 10 SQL vlakke. 00 is laagste stelling - altyd aan. Druk  sleutel om na die menu funksie terug te gaan, of druk enige ander sleutel om te stoor en uit te gaan.

« Menu 24: Skandeer Onderbrekingstydopstelling

1. Druk die  sleutel om in die menu opstelling te gaan.
2. Draai die kanaal skakelaar na kanaal 24 LCD skerm sal "SCAN" wys.
3. Druk  sleutel om na die volgende item te gaan, draai kanaal skakelaar en kies die optelling:
5ST: Wanneer die geskandeerde sein ooreenstem, wag 5 sekondes, hervat skandering;
10ST: Wanneer die geskandeerde sein ooreenstem, wag 10 sekondes, hervat skandering;
15ST: Wanneer die geskandeerde sein ooreenstem, wag 15 sekondes, hervat skandering;
2SP: Wanneer die geskandeerde sein ooreenstem, wag tot die sein verdwyn vir 2 sekondes, hervat die skandering.
4. Druk  sleutel om na die menu funksie terug te gaan, of druk enige ander sleutel om te stoor en te uit gaan.

⏪ Menu 25: LCD Agtergrond Ligopstelling

1. Druk die  sleutel om in die menu opstelling te gaan.
2. Draai die kanaal skakelaar na kanaal 25 , LCD venster wys **"LIGHT"**.
3. Druk  sleutel om na die volgende item te gaan, draai kanaal skakelaar en kies die opstelling.

AUTO: As LCD agtergrond lig aangeskakel is, sal dit outomaties afskakel na 'n tydperk.

ON: Altyd AAN

OFF: Altyd AF.

4. Druk  sleutel om na die menu funksie terug te gaan, of druk enige ander sleutel om te stoor en uit te gaan.

⏪ Menu 26: LCD Agtergrondlig Kleur opstelling

1. Druk die  sleutel om na die menu opstelling te gaan.
2. Draai kanaal skakelaar na item 26, die LCD venstertjie wys **"COLOR"**.
3. Druk  sleutel om na die volgende item te gaan, draai kanaal skakelaar en kies die opstelling

BLUE: BLOU


ORG: ORANJE

PUR: PERS

4. Druk  sleutel om na die menu funksie terug te gaan, of druk enige ander sleutel om te stoor en uit te gaan.

◦ FABRIEK OPSTELLING

Lank druk [s]		2.5
A	Kort	Geen
	Lank	Nood
B	Kort	Geen
	Lank	Radio
C	Kort	Geen
	Lank	Kies van CTCSS
D	Kort	Geen
	Lank	Sluit sleutels
PF1	Kort	Scan
	Lank	Skandering opstelling
	Aanskakel	POWER
PF2	Kort	Monitor
	Lank	Verstel geraasvlak
	Aanskakel	Geen
PTT	PTT Power	Sluit sleutels



TEGNIIESE SPESIFIKASIES

Algemeen	
Frequency Range	VHF: 136-174MHz UHF: 400-480MHz (Exp: 400-520MHz) FM:76~108MHz(RX)
Kanaal Kapasiteit	200 kanale
Kanaal Spasiëring	25KHz (Breë Band) 12.5KHz (Nou Band)
Geslote fase Stap	0.1KHz
Bedryfspanning	7.4V DC $\pm 20\%$
Battery leeftyd	Meer as 12 Ure (1500mAh), teen 5-5-90 werksiklus
Frekw. stabiliteit	$\pm 2.5\text{ppm}$
Bedryfs- Temperatuur	-20°C ~ +55°C
Grootte	240×56×30mm (met battery pak en antenna)
Gewig	240g (met battery pak en antenna)

Ontvangs Gedeelte		
	Breë band	Nou band
Sensitivity(12dB SINAD)	$\leq 0.25\mu\text{V}$	$\leq 0.35\mu\text{V}$
Bygaande Kanaal Selektiwiteit	$\geq 65\text{dB}$	$\geq 60\text{dB}$
Intermodulasie	$\geq 65\text{dB}$	$\geq 60\text{dB}$
Onegte weiering	$\geq 70\text{dB}$	$\geq 70\text{dB}$
Gons & Geraas	$\geq 45\text{dB}$	$\geq 40\text{dB}$
Klank verdraaiing	$\leq 5\%$	
Klank Uitsetkrag	1000mW/10%	

Uitset Gedeelte		
	Breë band	Nou band
Krag Uitset	6W/1W(VHF) 5W/1W(UHF)	
Regulering	16K Φ F3E	11K Φ F3E
Aangrensende Kanaal krag	$\geq 65\text{dB}$	$\geq 60\text{dB}$
Gons & Geraas	$\geq 40\text{dB}$	$\geq 40\text{dB}$
Vals uitsending	$\leq -36\text{dB}$	$\leq -36\text{dB}$
Klank Verdraaiing	$\leq 5\%$	

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Problem	Corrective Action
Geen krag	A. Die battery pak kan pap wees. Herlaai of vervang die battery indien nodig. B. Die battery is dalk nie reg geinstalleer. Verwyder en installeer die battery weer. C. Die kragkakelaar is foutief. Stuur die radio na u handelaar vir herstel. D. Battery kontakpunte is foutief, Stuur die radio na u handelaar vir herstel.
Battery gaan dood kort nadat die battery herlaai is.	Battery se lewensduur is verby. Vervang die battery met 'n nuwe een.
Radio kan nie skandeer nie.	Kanale is nie op skandeerlys. Laat die kanale deur u handelaar opsit.
Radio raas in alle bande na programmering of groen lig is permanent aan	Skakel die Squelsh aan wanneer u programmeer. Slegs handelaars moet hierdie funksie hanteer asseblief.
Na mikrofoon gebruik is, geen klank na 'n tyd	Oorfoon koppelstuk is foutief. (Stuur na u handelaar vir herstelwerk.
Kommunikasieafstand verkort, en sensitiwiteit verswak	A. Kyk of antenna in goeie toestand is en die antenna basis nog stewig is. . B. Maak seker dat die frekwensie band korrek vir die radio is. C. Radio mag op lae uitsetkrag geprogrammeer wees. Kontak u handelaar

Kan nie met ander mense in u groep praat of hulle hoor nie	A. Verskillende frekwensie/kanaal - verander dit. B. Verskillende CTCSS / DCS verstel dit. C. Buite Kommunikasie reikafstand.
Wil soms nie aan- of afskakel nie	Kyk of batterykontak dalk net gebuig is. Indien nie, neem na u handelaar vir herstel.
Ontvanger kry lae of gebroke stem van die teenparty	Maak seker daar is nie vuiligheid in mikrofoon nie. Kontak u handelaar vir herstelwerk
Onstabiele kommunikasie met harde agtergrondgeraas	Buite Kommunikasie reikafstand, tussen hoë geboue of in ondergrondse verdieping
Luidspreker raak swakker of met 'n "ka ka" geluid na 'n sekere tyd	Kyk of daar nie moontlik ystervylsels of stof in luidspreker is nie. Neem na u handelaar vir herstel.
Ontvang stem maar kan nie uitsaai nie.	Neem na u handelaar vir herstel.
Ontvangs aanduiding Ing - groen liggie brand sonder enige klank	A. Volume is te laag gestel. Draai volume op B. Luidspreker is foutief. Kontak u handelaar om radio te herstel. C. Oorfoon koppelstuk is foutief. Kontak u handelaar om radio te herstel. D. Volume knop is foutief. Kontak handelaar om die radio te herstel.

AANGEHEGDE KAART

CTCSS Frekwensie kaart

1	62.5	12	94.8	23	136.5	34	177.3	45	218.1
2	67.0	13	97.4	24	141.3	35	179.9	46	225.7
3	69.3	14	100.0	25	146.2	36	183.5	47	229.1
4	71.9	15	103.5	26	151.4	37	186.2	48	233.6
5	74.4	16	107.2	27	156.7	38	189.9	49	241.8
6	77.0	17	110.9	28	159.8	39	192.8	50	250.3
7	79.7	18	114.8	29	162.2	40	196.6	51	254.1
8	82.5	19	118.8	30	165.5	41	199.5	52	user-defined
9	85.4	20	123.0	31	167.9	42	203.5		
10	88.5	21	127.3	32	171.3	43	206.5		
11	91.5	22	131.8	33	173.8	44	210.7		

« **1024 Groep DCS frekwensie kaart**

000	001	002	003	004	005	006	007
010	011	012	013	014	015	016	017
020	021	022	023	024	025	026	027
030	031	032	033	034	035	036	037
040	041	042	043	044	045	046	047
050	051	052	053	054	055	056	057
060	061	062	063	064	065	066	067
070	071	072	073	074	075	076	077
100	101	102	103	104	105	106	107
110	111	112	113	114	115	116	117
120	121	122	123	124	125	126	127
130	131	132	133	134	135	136	137
140	141	142	143	144	145	146	147
150	151	152	153	154	155	156	157
160	161	162	163	164	165	166	167
170	171	172	173	174	175	176	177
200	201	202	203	204	205	206	207
210	211	212	213	214	215	216	217
220	221	222	223	224	225	226	227
230	231	232	233	234	235	236	237
240	241	242	243	244	245	246	247
250	251	252	253	254	255	256	257

AANGEHEGDE KAART

260	261	262	263	264	265	266	267
270	271	272	273	274	275	276	277
300	301	302	303	304	305	306	307
310	311	312	313	314	315	316	317
320	321	322	323	324	325	326	327
330	331	332	333	334	335	336	337
340	341	342	343	344	345	346	347
350	351	352	353	354	355	356	357
360	361	362	363	364	365	366	367
370	371	372	373	374	375	376	377
400	401	402	403	404	405	406	407
410	411	412	413	414	415	416	417
420	421	422	423	424	425	426	427
430	431	432	433	434	435	436	437
440	441	442	443	444	445	446	447
450	451	452	453	454	455	456	457
460	461	462	463	464	465	466	467
470	471	472	473	474	475	476	477
500	501	502	503	504	505	506	507
510	511	512	513	514	515	516	517
520	521	522	523	524	525	526	527
530	531	532	533	534	535	536	537

◦ AANGEHEGDE KAART

540	541	542	543	544	545	546	547
550	551	552	553	554	555	556	557
560	561	562	563	564	565	566	567
570	571	572	573	574	575	576	577
600	601	602	603	604	605	606	607
610	611	612	613	614	615	616	617
620	621	622	623	624	625	626	627
630	631	632	633	634	635	636	637
640	641	642	643	644	645	646	647
650	651	652	653	654	655	656	657
660	661	662	663	664	665	666	667
670	671	672	673	674	675	676	677
700	701	702	703	704	705	706	707
710	711	712	713	714	715	716	717
720	721	722	723	724	725	726	727
730	731	732	733	734	735	736	737
740	741	742	743	744	745	746	747
750	751	752	753	754	755	756	757
760	761	762	763	764	765	766	767
770	771	772	773	774	775	776	777

NOTA: N vir positiewe kode. I is vir omgekeerde kode. 1024 groepe van DCS in totaal